

notentriegelung für hintertüren | tesla model y zubehör

was ist mit den technischen daten der notentriegelung?

deine notentriegelung ersetzt die originale hintertür-abdeckung des tesla model y, bedeckt das mechanische türöffnungskabel und macht den mechanischen türöffner in notfallsituationen bei stromausfall leicht zugänglich.

die abdeckung ist aus paht-cf material 3d-gedruckt (hochtemperatur-kohlenstofffaserverstärktes polyamid).

die rote schlaufe besteht aus einem 1" gewebeband, mit schwarzem garn vernäht. die mitgelieferten kabelbinder sind vormontiert.

die kurze version ist für eine verwendung ohne zusätzliche ablage-einsätze für in der hintertür konzipiert.

die lange version ermöglicht die verwendung in kombination mit einem flexiblen einsatz für die ablage in der hintertür.

abmessungen des hauptkörpers (ohne schlaufe): ca. 5,5 x 4,5 x 1,5 cm | gewicht: kurz: ca. 10 g, lang: ca. 15 g

wie installiere ich die notentriegelung?

du benötigst: einen flachen schraubendreher (o.ä.) und eine schere (besser: seitenschneider) | stelle sicher, dass dein model y kompatibel ist.

1. entferne vorsichtig die originale abdeckung, die sich am boden der hintertür-tasche befindet, mit einem flachen schraubenzieher. die abdeckung ist etwa 5 x 4 cm groß und befindet sich ungefähr in der mitte der türtasche auf der innenseite.
2. bewahre die originale abdeckung auf, falls du das fahrzeug später wieder in den originalzustand versetzen möchtest.
3. lokalisier das mechanische auslösekabel hinter der abdeckung und stelle sicher, dass du die öse am ende des kabels unter dem schaumstoff findest. falls nötig, ziehe den schaumstoff vorsichtig zurück.
4. steche ein kleines loch in den schaumstoff, der die öse am ende des stahlkabels bedeckt.
5. fädele die vormontierten kabelbinder durch die kabelöse, bevor du sie festziehst. achte darauf, dass die kabelbinder durch die öse und nicht nur durch den schaumstoff geführt werden, sonst könnte die notentriegelung im betrieb versagen.
6. ziehe die kabelbinder fest, aber übertreibe es nicht. ein durchmesser von ca. 1 cm ist ausreichend, auch wenn etwas spiel zwischen den teilen bleibt. das wichtige ist: die kabelbinder müssen durch die kabelöse geführt sein.
7. schneide die überstehenden enden der kabelbinder mit einer schere oder einem seitenschneider ab. achte darauf, keine anderen teile zu beschädigen.
8. setze die neue abdeckung ein. optional, bei der langen version: führe die schlaufe an der außenseite der tasche entlang und setze deine auskleidung darüber. stelle sicher, dass die schlaufe nach der installation der türtaschenauskleidung zugänglich bleibt.

für ein installationsvideo, scanne den qr-code ->

oder gib die folgende adresse in deinen browser ein: <https://weundd.de/emergency-release-modely/>



wie teste ich die installation der notentriegelung?

WARNUNG – FEHLFUNKTIONSGEFAHR

wenn die kabelbinder nicht korrekt durch die kabelöse gefädelt und festgezogen werden, kann dies im notfall zu einem funktionsausfall führen.

zum testen des systems gehe wie folgt vor:

1 stelle das fahrzeug an einem sicheren ort ab | 2 fahre die fenster vollständig herunter | 3 betätige die notentriegelung mehrmals und öffne die tür auf diese weise, um die ordnungsgemäße funktion zu überprüfen (entriegelung der tür) | 4 überprüfe die verbindung der kabelbinder

erst wenn die notentriegelung korrekt funktioniert und die richtige position der kabelbinder bestätigt ist, ist die installation abgeschlossen.

wie benutze ich die notentriegelung?

dieses produkt ist ausschließlich für notfallsituationen gedacht, einschließlich stromausfall (d. h., wenn der reguläre öffner nicht funktioniert).

WARNUNG – GEFAHR BEI UNSACHGEMÄßER BENUTZUNG | tesla weist ausdrücklich darauf hin:

„betätige die manuelle türentriegelung nicht, während sich das fahrzeug in bewegung befindet.“

„verwende die manuelle türentriegelung nur, wenn das model y keinen strom hat oder wenn es absolut notwendig ist.“

die betätigung der mechanischen entriegelung kann: beschädigungen an fenstern oder verkleidungen verursachen | unsichere fahrsituationen herbeiführen und zu schäden führen, wenn sie unsachgemäß oder in situationen ohne notfall verwendet wird

WARNUNG – GEFAHR FÜR KINDER

unbeaufsichtigte kinder dürfen die notentriegelung nicht bedienen.

unsachgemäße verwendung in nicht-notfallsituationen kann zu verletzungen oder fahrzeugschäden führen.

das mechanische entriegelungssystem kann nicht erkennen, ob ein echter notfall vorliegt. verwende die notentriegelung nur im falle eines tatsächlichen notfalls.

wie reinige ich die notentriegelung?

verwende ein weiches tuch, um staub oder schmutz abzuwischen. das tuch darf leicht feucht sein (nicht nass, keine aggressiven reinigungsmittel)

wie entferne ich die notentriegelung?

1 entferne die abdeckung | 2 schneide die kabelbinder vorsichtig durch | 3 ziehe die durchtrennten kabelbinder aus der kabelöse |

4 setze die originale tesla-abdeckung wieder ein

wie entsorge ich die notentriegelung?

das produkt muss als restmüll entsorgt werden. entsorge es nicht in der natur.

was ist, wenn ich mit der notentriegelung unzufrieden bin?

es gelten gesetzliche bestimmungen und anforderungen. dennoch liegt uns deine zufriedenheit am herzen. falls du nicht zufrieden bist, finden wir eine gemeinsame lösung. kontaktiere uns bitte: david@weundd.de

wer stellt die notentriegelung her und verkauft sie?

weber engineering & design UG (haftungsbeschränkt) | schlierseer str. 7 | 83734 hausham
sitz hausham | amtsgericht münchen hrb 258393